

## Trustホスト

出典: Forti knowledge

FortiGate等の管理機能へのアクセスを、送信元IPベースで制御する為の設定です。

### Trustホストの確認

#### 設定確認

WebUIでは

[システム] → [管理者] → [管理アカウント]にて確認します。

The screenshot shows the FortiGate 300A Web Config interface. The left sidebar has '管理者' (Administrators) highlighted. The main content area shows the '管理アカウント' (Management Accounts) tab. A table lists the 'admin' user with the following trust hosts: 192.168.1.0/24 and 172.16.0.0/16. The profile is 'super\_admin' and the type is 'ローカル' (Local).

ユーザ名	信頼できるホスト	プロファイル	タイプ
admin	192.168.1.0/24, 172.16.0.0/16, 0.0.0.0/0	super_admin	ローカル

CLIでは

```
show system admin <ユーザ名>
```

というコマンドにて確認します。

出力される「set trusthost? xxx.xxx.xxx.xxx yyy.yyy.yyy.yyy」がTrustホストの設定値です。

Trustホストは全部で3つまで設定可能です。

※以下出力例

```
fg-100a # show system admin admin
config system admin
edit "admin"
set trusthost1 172.16.0.0 255.255.0.0
set trusthost2 10.156.0.0 255.255.0.0
set trusthost3 192.168.1.168 255.255.255.255
set accprofile "super_admin"
set vdom "root"
config dashboard
edit "sysinfo"
set column 1
next
edit "licinfo"
set column 1
next
edit "jsconsole"
set column 1
next
edit "sysres"
set column 1
next
edit "sysop"
set column 2
next
edit "alert"
set column 2
next
edit "statistics"
set column 2
next
edit "sessions"
set column 2
next
end
next
end
```

#### 設定方法

WebUIでは

<http://10.156.129.53/kb/index.php?titl...>

[システム] → [管理者] → [管理アカウント]へと移動し、Trustホストを設定したいユーザの編集ボタンをクリックします。

Trustホストは全部で3つ設定可能です。  
「信頼できるホスト」という項目にIP/maskで管理機能へアクセスを許可するIPやネットワークを設定します。

~<http://10.156.129.53/kb/index.php/Trust%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%88>より作成

---

- 最終更新 2010年1月6日 (水) 06:57